

# Program Üzerinden EtherCAT Slave ve NX Unit'i Disable Etme

## İÇİNDEKİLER

- Giriş
- EC\_ChangeEnableSetting Bloğu
- Test
- NX Unit Disable İşlemi

### Giriş

Bu dökümanda Sysmac Studio platformunda NJ/NX model PLC'ler ile kullanılan EtherCAT slaveleri program üzerinden enable/disable edilme işlemi anlatılmıştır.

## EC\_ChangeEnableSetting Bloğu

"EC\_ChangeEnableSetting" fonksiyon bloğu ile program üzerinen bir slave'in durumu enable ya da disable edilebilir.

## EC\_ChangeEnableSetting

The EC\_ChangeEnableSetting instruction enables or disables an EtherCAT slave.

Instruction	Name	FB/ FUN	Graphic expression	ST expression
EC_Chan- geEnableSet- ting	Enable/Dis- able Ether- CAT Slave	FB	EC_ChangeEnableSetting_instance EC_ChangeEnableSetting Execute Done NodeAdr Busy IsEnable Error ErrorID	EC_ChangeEnableSetting_in- stance(Execute, NodeAdr, IsEnable, Done, Busy, Error, ErrorID);

#### Variables

Name	Meaning	I/O	Description	Valid range	Unit	Default
NodeAdr	Slave node address		Node address of the EtherCAT slave to enable or disable	1 to 512*		1
IsEnable	Enable/dis- able designa- tion Input Input EtherCAT sk EAL SE: Disa		Designation of whether to enable or disable the specified EtherCAT slave TRUE: Enable FALSE: Disable	Depends on data type.		TRUE

\* The range is 1 to 192 for the NX102 CPU Unit, NX1P2 CPU Unit, and NJ-series CPU Unit.

Fonksiyon bloğunda bulunan input ve output değişkenleri aşağıdaki gibidir:

#### Inputs

Execute: Fonksiyon bloğunu aktif eder.

**NodeAdr:** Enable/Disable edilecek slave'in node adresi girilir. Default olarak "1" node adresi mevcuttur.

*IsEnable:* Slave'i Enable/Disable etmek için kullanılır. Eğer bu değişken True ise Slave Enable, eğer False ise Slave Disable edilmiş olur.

#### Outputs

Done: Fonksiyon bloğu başarıyla tamamlandığında TRUE olarak çıkış verir.

*Error:* Hata olduğunda TRUE olarak çıkış verir.

ErrorID: Hata kodunu yansıtır.

**Not:** Slave'in Enable ya da Disable olduğunu "**\_EC\_DisableSlavTbl[]**" sistem değişkeni ile kontrol edebiliriz. Bu değişken True ise ilgili slave disable edilmiş olur.

#### \_EC\_DisableSlavTbl[] (Disabled Slave Table)

The \_EC\_DisableSlavTbl[] (Disabled Slave Table) system-defined variable tells whether each Ether-CAT slave is currently disabled. The node address is specified for the array subscript. The meanings of the values in \_EC\_DisableSlavTbl[] (Disabled Slave Table) are given below.

Value	Meaning
TRUE	The EtherCAT slave with the specified node address is disabled.
FALSE	The EtherCAT slave with the specified node address is enabled.

Aynı zamanda Ethercat Slave'ler ayarlar kısmından manuel olarak enable ya da disable edilebilir. Bunun için EtherCAT ağında bulunan ve disable edilmek istenen cihazın üzerine tıklanır. Sağ tarafta bulunan menüden "disable" edilebilir.



### Test

Öncelikle fonksiyon bloğunun input/output değişkenleri tanımlanır. Slave'in node adresi 1 olduğu için Nodeadr değişkeni "UINT#1" seklinde tanımlanmıştır.

Internals		Name	Data Type		
Externals		Enable_Disable	BOOL		
	2000	EC_Busy	BOOL BOOL		
	2000	EC_Error			
	2000	EC_ErrorID	WORD		
	2000	Change_Enable	BOOL EC_ChangeEnableSetting		
		ChangeEnable			
o Rung Comment List		Change_Enable EC_Chang Execute UINT#1— NodeAdr Enable_Disable— IsEnable	geEnable eEnableSetting Done Busy — EC_Busy Error — EC_Error ErrorID — EC_ErrorID		

IsEnable değişkeni True yapıldığında Slave Enable edilmiş oluyor. Slave Enable iken "\_EC\_DisableSlavTbl" system değişkeninin False olduğu görülür.

Variab	les					
0 Ru	Change_En	nable	ChangeEnal EC_ChangeEnable Execute	ble eSetting Done		
ng Comme		UINT#1 (True) Enable_Disable	NodeAdr	Busy EC_Busy (False Error EC_Error (False	e)	
nt List				ErrorID EC_ErrorID (00	000)	
	_		_	_	_	
Watch (Pr	oject)1		*******			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Dev	ice name	Name	(	Online value	Mod	ify
new_Cor	ntroller_0	_EC_DisableSlavTbl[1]	False		TRUE	FALSE
new_Cor	ntroller_0	Input Name				

Slave'i Disable etmek için, IsEnable girişi False yapılır. Slave Disable iken "\_EC\_DisableSlavTbl" system değişkeninin True olduğu görülür.

	Variables	_		_		_	_
Rung Comr	0	Change_Enable		ChangeEnable EC_ChangeEnableSetting Execute Done NodeAdr Busy EC_Busy (False)		2)	
nent List			(False) Enable_Disable	IsEnable E	Error EC_Error (False ErrorID EC_ErrorID (00	≥) 100)	
◄	<			<u></u>			
Wa	atch (Proje	ct)1					
	Device	name	Name	<u> </u>	nline value	Modi	fy _
n	ew_Contro	oller_0	_EC_DisableSlavTbl[1]	True		TRUE	FALSE
n	ew_Contro	oller_0	Input Name				

## NX Unit Disable İşlemi

NX EtherCAT Coupler konfigurasyonunda bulunan bir NX Unit'i enable/disable etmek için hazırlanmış olan özel "EEF\_ NXCoupler \_ChangeNXUnitMountingSetting" fonksiyon bloğu kullanılır.

**Not:** Bu işlem yalnızca couplera bağlı konfigurasyonlar için geçerlidir. NX PLC yanında bulunan kartı disable etme ile ilgili bir çalışma henüz mevcut değildir.

LD Language		ST Language	
EEF_NXCoupler_ChangeNXUnitMou – Execute – NXCouplerEthercatAddress – MountingSetting	untingSetting Done Busy Error ErrorlD	EEF_NXCoupler_ChangeNXUnitMounti ngSetting (Execute:=, Done=>, Busy=>, Error=>, ErrorID=>, NXCouplerEthercatAddress:=, MountingSetting:=);	

Fonksiyon bloğu öncelikle "Execute" girişi ile tetiklenir. Bu kontak yükselen kenar(rising edge) olabilir.

"NXCouplerEthercatAddress" değişkeni NX Unitin bağlı olduğu EtherCAT slave adresi girilir. Örneğin disable etmek istediğimiz NX Unit 1. EtherCAT nodunda ise "NXCouplerEthercatAddress" 1 olarak girilir.

"MountingSetting" değişkeni 1 ile 125 arasında bir diziyi ifade eder. Burada hangi NX Unit'I disable/enable etmek istediğimizi belirleriz. Bu değişken "1" yapılırsa disable, "0" yapılırsa ilgili NX Unit disable edilmiş olur.

Eğer sorunsuz çalışırsa "Done" değişkeni çıkış verir.

Son olarak "Busy", "Error" ve "ErrorID" değişkenleri hata durumlarında kullanılan değişkenlerdir.

Variable Name	Data Type	Valid Range	Comment
Execute	BOOL		Rising Edge
NXCouplerEthe rcatAddress	USINT		Ethercat slave address
MountingSettin g	ARRAY [1125] OF BOOL		MountingSetting[x]=1 means disabled MountingSetting[x]=0 means enabled
Done	BOOL		Execution finishes successfully

Busy	BOOL	TRUE under execution
Error	BOOL	TRUE when processing error
ErrorID	WORD	See Error Code list

Program içerisinde kullanımı aşağıdaki görselde belirtilmiştir:



**NOT:** NX unit program üzerinden disable edildikten sonra PLC'de EtherCAT hatası oluşur. ("NX Unit Mounting Setting" hatası oluşabilir.) Bu sebeple disable edilen kartın fiziksel olarak konfigurasyondan kaldırılması gerekir.

Tekrar enable edilmek istendiğinde NX Unit aynı yerine takılarak, program üzerinden enable yapılır ve devam edilir.