

S8BA-...LF Konfigurasyonu

İÇİNDEKİLER

- Giriş
- Açıklama
- S8BA-...LF modeli UPS Özellikleri
- S8BA-...LF Bilgisayar Yazılımları
- UPS Setting Utility yazılımı
- Hata Kodları

Açıklama

Bu dökümanda S8BA-...LF modeli UPS konfigurasyonu ve UPS Setting Utility yazılımı anlatılacaktır.



S8BA-...LF modeli UPS Özellikleri

- Din raya monte edilebilmektedir.
- DC-DC UPS özelliğine sahiptir.
- Anlık gerilim ve güç kesintisi bu ürün sayesinde önlenir.
- Güç dağılımlarına göre modellerde çeşitlilikler bulunmaktadır :

Uninterruptible power supply (UPS)

1	Input voltage	Output voltage	Output current/capacity	Battery type	Terminal block shape	Order code
	24 VDC	24 VDC	VDC 5 A/120 W Lithium-ion battery	Push-in terminal block	S8BA-24D24D120LF	
			10 A/240 W			S8BA-24D24D240LF
			15 A/360 W			S8BA-24D24D360LF
			20 A/480 W 🗰			S8BA-24D24D480LF

- Ürün dahili aküsü olduğundan dolayı, ayrıca bir akü veya bataryaya ihtiyaç duyulmaz.
- Ayrıca sipariş edilmesi durumunda iki adet haberleşme tipi vardır. Bu tipler RS232C ve Contact porttur. Contact Port özelliği I/O portu olup, bir sinyal hattına bağlanabilmesini sağlar.
- İstendiği takdirde batarya blokları ayrıca sipariş edilerek değiştirilebilir.
- Üzerindeki sembollerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

S8BA-24D24D240LF (240 W)



- 1- Test Butonu
- 2- Çıkış Bağlantı Noktaları
- 3- Giriş Bağlantı Noktaları
- 4- Toprak Bağlantı Noktası
- 5- PC Bağlantı Noktası(USB portudur)
- 6- RS-232C Haberleşme Portu
- 7- Contact Port

Contact portu ile Remote On-Off, Backup sinyal çıkışı, arıza sinyali, batarya düşük sinyali gibi bildirimler alınabilir. Detaylı bilgi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Appearance of the port Pin number Item 1 Backup signal output (BU) 2 Remote ON/OFF input (-) Trouble signal output (TR) 3 4 COMMON (COM) 5 Battery LOW signal output (BL) 6 Backup stop signal input (BS) Pin number1 Pin number8 7 Battery Replacement Signal output (WB) 8 Remote ON/OFF input (+)

I/O signal port (RJ45 connector)

Contact portunun çıkışlarının verebileceği akım ve gerilim değerleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Contact signal ratings

Signal	Description		
Signal output (BL, TR, BU, WB)	 Applicable voltage: 50 VDC or less Maximum current: 360 mA BU signal min. response time: 10 ms 		
Remote ON/OFF	 Voltage between terminals: 5 VDC Current when closed: 10 mA max. Min. signal response time: When stopped 100 ms When restarting 300 ms 		
UPS Stop Signal input (BS)	 Input voltage: HIGH (ON) 8 to 24 VDC LOW (OFF) 0.5 VDC or less Input current: 1.7 to 5.1 mA Min. signal response time: When stopped 100 ms When restarting 300 ms 		

 Güç değerine göre besleyebileceği (back-up) süre tablosu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Backup time table (Time unit: minutes)

For devices that use the A indication, convert the capacity into W: W = $A \times 24$

	Capacity (W)									
	30	60	90	120	180	240	300	360	420	480
120 W	29	14	9	6	-	-	-	-	-	-
240 W	58	29	19	15	9	6	-	-	-	-
360 W	87	43	28	22	14	10	8	6	-	-
480 W	119	59	39	29	19	15	11	9	8	6

S8BA-...LF Bilgisayar Yazılımları

Omron UPS tiplerinin üç adet bilgisayar yazılımı vardır. Bu yazılımlar :

- 1- Power Attendant Lite (PAL) Yazılımı: Bu yazılım ile UPS cihazına bağlanan aygıtların veya bilgisayarların ağ üzerinden otomatik kapatılabilmesini sağlar. <u>https://industrial.omron.com.tr/tr/services-support/support/downloads/downloadpower-attendant-lite-software</u>
- 2- Simple Shutdown (SSD) Yazılımı: Güç girişi sorunu olduğunda bağlanan aygıtları, bilgisayarları ve UPS ünitelerinin otomatik kapanmasını sağlar. <u>https://industrial.omron.com.tr/tr/services-support/support/downloads/download-shutdown-software</u>
- 3- UPS Setting Utility Yazılımı: UPS konfigurasyonu yapılmasını sağlayan yazılımdır. Bu yazılım UPS ayarlarının kolayca değiştirilmesini sağlar. Ayrıca yapılan ayarların kaydedilip, başka UPS cihazlarına aktarılmasını sağlar. <u>https://industrial.omron.com.tr/tr/services-support/support/downloads/download-</u> ups-setting-utility-software

UPS Setting Utility Yazılımı

UPS Setting Utility yazılımına bağlanmak için USB kablo gerekmektedir.



Programlamak için, USB kablosu temin edilen ürünün kutusunun içerisinde mevcuttur. Ayrıca sipariş edilmesine gerek yoktur.

 UPS Setting Utility programı çalıştırılır ve Auto Connect butonuna basılarak, UPS cihazına bağlanılır:

👮 Omron UPS Setting	Utility			– 🗆 X
UPS Connection				
	Port	Not connected	Load File	
Auto Connect	UPS model	Not connected	Save File	Exit
Basic Boot UPS	Dry Contact L	.oad Segments In/Ou	t Battery LCD, Other	Send Command
Audible Alarm		ON (OFF at Battery Mode	C OFF at Anytime

2- Ardından UPS bilgilerini UPS Setting Utility programı üzerinden görüntülenir:

👷 Omron UPS Setting Utility — 🗆 🗙							
UPS Connection	ort	USB	Load File	E. it			
U	IPS model S8BA-24[model S8BA-24D24D120LF Save File					
Basic Boot UPS Dr	y Contact Load Segm	ents In/Out E	Battery LCD, Other	Send Command	1		
Audible Alarm	Always OFF	CONCO	OFF at Battery Mode	OFF at Anytime			
AC Input Sensitivity	Normal	Normal	C Low	C High			
Cold start	Disabled	ON:Enable	/ OFF:Disable				
Max backup Time	Invalid	Disable					

3- Bu uygulama için Basic bölümündeki konfigurasyon ayarları aşağıdaki gibi ayarlanmıştır:

Ż Omron UPS Setting Utility	– 🗆 X
UPS Connection	
Auto Connect UPS model S8BA-24D24D120LF Save File	Exit
Basic Boot UPS Dry Contact Load Segments In/Out Battery LCD, Other	Send Command
Audible Alarm 1 Always OFF © ON C OFF at Battery Mode	OFF at Anytime
AC Input Sensitivity 2 Normal C Low	C High
Cold start 3 Disabled IV ON:Enable / OFF:Disable	
Max backup Time 4 Invalid C Disable	
C Minutes 1 (min.)	
L	
Reload from UPS Restore Factory Setting	Save to UPS

- 1 numarada sesli alarm aktif edilmiştir.
- 2 numarada input voltaj hassasiyeti Normal olarak ayarlanmıştır.
- 3 numarada input voltajı olmadığı zaman çalışması için Enable edilmiştir. İstenildiği takdirde bu durum Disabled moduna alınabilir.
- 4 numarada enerji kesildiğinde UPS in 60 saniye daha beslemesi için zaman girilmiştir.
- Save to UPS butonuna basılarak konfigurasyon ayarları kaydedilir.

2- Kontak inputlarının tetikleme durumlarını saniye bazlı olarak "UPS Dry Contact" sekmesinden ayarlanır.

4- UPS in batarya ömrü tamamlanmadan önce bildirim alabilmek için, Battery sekmesinden ilgili ayarlar girilir:

👷 Omron UPS Setting Utility	_ □	\times
UPS Connection Port USB Load File Auto Connect UPS model S8BA-24D24D120LF Save File Basic Boot UPS Dry Contact Load Segments In/Out Battery LCD, Other	Exit Send Command	
Battery Life Counter Enabled IV ON:Enable / OFF:Disable	Reset	
UPS Life Counter Enabled IV ON:Enable / OFF:Disable		
UPS Installation 0000-00-00 1899-12-31		
Battery Installation 0000-00-00 1899-12-31		
BMS setting		
Reload from UPS Restore Factory Setting	Save to UPS	

5- Aynı zamanda bu program üzerinden UPS fabrika ayarlarına döndürülebilir, yapılan konfigurasyon ayarları Save File butonu ile bilgisayara kaydedilebilir, Load File butonu ile kaydedilen dosya diğer UPS cihazlarına yüklenebilir.

👮 Omron UPS Setting	Utility	- 🗆 X		
UPS Connection	Port USB Load File UPS model S8BA-24D24D120LF Save File	Exit		
Reload from UPS Restore Factory Setting Save to UPS				

Hata Kodları

- En sık karşılaşılan üç hata vardır, bu hatalar bU,bL ve bE'dir. Açıklamaları aşağıdaki maddelerde açıklanmıştır.
- bU : Giriş voltajı kesildiğinde bu uyarı gelir. Giriş voltajı kontrol edilmelidir.
- bL : Batarya düşük alarmı anlamına gelir, UPS in şarj edilmesi gerekir.
- bE : Batarya tamamen bittiği için UPS voltaj üretmez. Ya şarj edilmelidir, ya da UPS in bataryası arızalı olduğu anlamına gelir.

Status indicator	Output	Description
ЪÚ	ON	Backup operation is in progress due to power failure or input power supply error.
) b L	ON	Backup is operating due to power failure or AC input error. Battery level is low, so output will stop soon.
βΕ	OFF	Battery is dead, so output stopped.

- 2- HS yanıp sönüyor ise, bataryanın düşük olduğu ve UPS in şarj edildiği anlamına gelir.
 UPS şarj olduktan sonra kendi kendini otomatik yeniden başlatır.
- 3- H- yanıp sönüyor ise, giriş voltajının yüksek geldiği ve kontrol edilmesi gerektiği anlamına gelir.
- 4- E2 hatası çıkış voltajının gelmediği anlamına gelmektedir. Bağlantıların kontrol edilmesi gerekir.

Diğer hata kodlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

https://assets.omron.eu/downloads/manual/en/v1/u702_s8ba-

24d24d lf_ups_users_manual_en.pdf